

FAQs zum Havarieverschluss-System FRV-Ü500

Ist die Belüftung des Schachts noch gegeben?

Nein! Das Havarieverschluss-System ist ein kompletter Verschluss und deshalb speziell für den Einsatz bei Hochwasser vorgesehen.

Wie viel Wasser lässt das Havarieverschluss-System durch?

Das Havarieverschluss-System lässt nahezu kein Wasser durch, höchstens Tropfmengen.

Wie viel Überstau hält das Havarieverschluss-System FRV-Ü500 aus?

Das Havarieverschluss-System ist für Überstauhöhen bis zu 5,0m geeignet.

Wie reinige ich das Havarieverschluss-System?

Für eine systemgerechte Reinigung reicht es, das ausgebaute Havarieverschluss-System mit klarem Wasser abzuspülen.

Wie lange dauert der Einbau?

Der Einbau dauert nicht länger als 1 Minute - Schachtabdeckung öffnen, Schmutzfang entnehmen, wenn vorhanden, statt des Schmutzfangs das Havarieverschluss-System einhängen, Schachtabdeckung schließen, fertig.

Wie lange dauert der Ausbau?

Der Ausbau dauert nicht länger als 1 Minute - Schachtabdeckung öffnen, Havarieverschluss-System mit einem Schachthaken am Einhängekreuz lösen und entnehmen, fertig.